



Materiale usato: tavoletta multistrato
spessore 0,4 cm.

Istruzioni montaggio:

- montare imbuto
 - inserire imburo su sopra base e incollare
 - costruire base
 - inserire basetta appoggio cassetto (due elementi di spessore 0.4 sovrapposti)
 - costruire cassetto
 - applicare pomolo cassetto
 - rettificare le superfici
 - applicare mordente noce
 - verniciare con flating
 - asciugare
- 18 e palla!

